



## Configurer un état lumineux sur le P1 Mini

## I - Procédure

**Attention :** veuillez à ce que le projecteur ne soit pas branché en DMX pendant le déroulement de cette procédure.

- 1 . Mettre sous-tension le P1 mini
- 2 . Maintenir appuyé sur le bouton « Enter » pendant au moins 2 sec pour accéder au menu
- 3 . Appuyer 1 fois sur le bouton « + » pour accéder à la rubrique **DMX Settings**
- 4 . Appuyer sur le bouton « Enter » pour valider
- 5 . Appuyer sur le bouton « + » 4 fois pour voir afficher la rubrique **Operating Mode**
- 6 . Appuyer sur le bouton « Enter » pour valider
- 7 . Appuyer sur le bouton « + » pour sélectionner le mode **Macro**

**Info :** en cas d'absence de signal DMX, l'état manuel configuré dans le P1 Mini se lancera automatiquement.

- 8 . Appuyer sur le bouton « Enter » pour valider
- 9 . Maintenir appuyé sur le bouton « Enter » pour revenir au menu général
- 10 . Appuyer 2 fois sur le bouton « + » pour voir afficher la rubrique **Manual Control**
- 11 . Appuyer sur le bouton « Enter » pour valider

**Info :** vous pouvez désormais configurer manuellement l'état de votre P1 Mini.

- 12 . Avec les boutons « + » et « - », vous pouvez naviguer dans la partie du projecteur que vous souhaitez changer son état (Filaments, Glow, ...)
- 13 . Appuyer sur le bouton « Enter » pour changer la valeur
- 14 . Avec les boutons « + » et « - », sélectionner le pourcentage souhaité puis valider avec le bouton « Enter » puis maintenir le bouton « Enter » pour sauvegarder la valeur.
- 15 . Renouveler les opérations de 12 à 14 pour modifier d'autres parties du projecteur.
- 16 . Une fois terminé, maintenir appuyé plusieurs fois sur le bouton « Enter » pour sortir de la rubrique et sortir du menu.